

Ablegen kontaminierter PSA nach dem Atemschutzeinsatz

Anmerkung: Es gibt mehrere Möglichkeiten bzw. Anleitungen zum Ablegen der kontaminierten Einsatzkleidung, die alle zu dem gleichen Ziel führen eine Kontamination der Haut sowie die Inkorporation von Rußpartikeln o.ä. zu vermeiden. Die hier gezeigte Möglichkeit soll die Atemschutzgeräteträger für dieses Thema sensibilisieren und als eine mögliche Anleitung dienen. Auf das Anziehen von Einmalhandschuhen wird beim Ablegen verzichtet, da es in der Praxis bei feuchten Händen (z.B. durch Schweiß) nur sehr schwer möglich ist Einmalhandschuhe anzuziehen. Daher soll hier deutlich darauf hingewiesen werden, die Einsatzkleidung nur auf der sauberen Innenseite zu berühren und anschließend die Hände zu waschen. Jeglicher weiterer Umgang mit der Einsatzkleidung sowie die Unterstützung beim Ablegen der PSA durch weitere Personen soll jedoch mit Einmalhandschuhen und Staubschutzmaske, mindestens FFP2, geschehen.

Vor Beginn sollte an geeigneter Stelle einer Grobreinigung der Einsatzkleidung, z.B. durch Abklopfen, durchgeführt und evtl. vorhandene Stiefelverschlüsse geöffnet werden!

Alle Ausrüstungsgegenstände, wie Handlampe, Funkgerät, Messgeräte usw. ablegen.



1

Helmbänderung öffnen und Helm abnehmen.



2

PA-Gurte öffnen bzw. lockern und PA über die Seite der Mitteldruckleitung (Lungenautomat) ablegen.



3

Alle Verschlüsse der Einsatzjacke öffnen. Wenn vorhanden, Panikverschuß betätigen.




4

Handschuhverschlüsse öffnen, Handschuhe lockern, jedoch nicht ausziehen. Falls vorhanden, Ärmelverschlüsse lockern.



5

Linken Arm gleichzeitig aus Handschuh und Ärmel ziehen. Zur Unterstützung des rechten Arms mit der Hand nur noch die saubere Innenseite berühren. Jacke nach hinten ablegen.



6

Mit den Händen unter die Flammenschutzhaube (Innenseite) fassen und zusammen mit der Atemschutzmaske abnehmen. Wenn möglich vorher den Lungenautomat abschalten und die Luft während des Abnehmens anhalten.



7

Vor dem weiteren Entkleiden ist min. eine FFP2-Maske anzulegen. Wenn vorhanden, kann die Einsatzhose direkt in ein Transportbehältnis, z.B. durchsichtiger Plastiksack, abgelegt werden. Auch hierbei ist zu beachten, dass mit den Händen nur die Innenseite berührt wird.



8